

OREGON®

OREGON® PN Q515061 (= 609729+609730+566093)

OREGON® PN Q515062 (= 609729+609730+609731)

OREGON® PN Q515063 (= 609732+609731)

OREGON® PN Q515064 (= 609732+566093)

518773 = 609731



ET NÄOKAITSE KASUTUSJUHEND



Peakomplekt: • 609732 • 609729
Visiir: • 609731 • 566093



ETTEVAATUST!

See näokaitse ei taga piiramatu kaitset näole. Lugege isikliku ohutuse tagamiseks käesolev juhend läbi enne näokaitse kasutamist.

NÕUDED

See näokaitse vastab Euroopa määruse (EL) 2016/425 nõuetele. See vastab järgmistele Euroopa standardite nõuetele: EN166: 2001/ EN1731: 2006 «Isiklikud silmakaitsevahendid. Spetsifikatsioonid».

HOIULEPANEK

Näokaitse on soovitatav panna visiiri kaitseks hoiale puhtas ja kuivas kilekotis või karbis ajaks, kui seda ei kasutata.

KASUTUSJUHISEDE

See näokaitse on disainitud kasutaja isikliku ohutuse tagamiseks. Seda tuleb kanda ohtudega kokkupuutel kogu aeg. Lahkuge töökohalt peapöörituse või ärrituse esinemisel ja kui näokaitse kahjustub.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Tehke nii näokaitse heas seisukorras hoidmiseks:

1. Ärge puhastage seda abrasiivsete materjalidega. Peske näokaitse sooja seebiveega puhtaks, loputage ja kuivatage pehme riidega.
2. Näokaitse kõik kandjaga vahetult kokku puutuvad osad tuleb alkoholiga desinfitseerida.

KASUTUSVALDKOND

See näokaitse on disainitud kaitsma kasutajat mehaanilise löögi ja vedelikupritsmete põhjustatavate silma- ja näovigastuste eest (välja arvatud 566093 visiir). Laubakaitse ja visiiril on numbrid ja sümbolid infoga näokaitse tootja, kasutusvaldkonna, kaitsevõime ja talitlusnäitajate kohta. Visiiril ja raamil on järgmine märgistus:

VISIIRI MÄRGISTUS	
CE	CE sertifikaat
S	Sümbol, mis näitab suuremat kaitset kiirusel 5,1 m/s
F	Sümbol, mis näitab kaitset väikese löögienegiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (45 m/s)
B	Sümbol, mis näitab kaitset keskmise löögienegiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (120 m/s)
1	Optiline klaas
OREGON	Tootja nimi
RAAMI MÄRGISTUS	
CE	CE sertifikaat
S	Sümbol, mis näitab suuremat kaitset kiirusel 5,1 m/s
F	Sümbol, mis näitab kaitset väikese löögienegiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (45 m/s)
B	Sümbol, mis näitab kaitset keskmise löögienegiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (120 m/s)
3	Sümbol, mis näitab kaitset vedeliku tilkade ja pritsmete eest
EN 1731	Standardi number, mille nõuetele toode vastab
EN 166	Standardi number, mille nõuetele toode vastab
OREGON	Tootja nimi

VARUOSAD, TARVIKUD JA PAIGALDUSJUHISEDE

Kasutage ainult originaalvarusid. Visiiri asendamisel tuleks tagada märgistuste kokkusobivus ja paigaldada sobiv visiir.

KASUTUSIGA

Kontrollige korrapäraselt kahjustuste suhtes. Kui näokaitse muutub rabedaks, siis tuleb see asendada.

Kui näokaitse või mõni selle osa vajab asendamist, siis kasutage tootele märgitud ringlussevõetud materjali.

Nõuetekohasel kasutamisel ja hoidmisel on näokaitse eluiga üle 3 aasta.

Soovitame näokaitse vastavalt vajadusele siiski iga 2–3 aasta järel välja vahetada.

TRANSPORTIMISEKS SOBIV PAKEND

Näokaitse (kaasa arvatud laubakaitse ja visiir) on soovitatav panna transportimise ajaks kaitseks kokkupuute eest õhu ja tolmuga originaalpakendisse, mis koosneb kilekotist või karbist ja mullikilest.

HOIATUS!

- See toode on ettenähtud näo kaitsmiseks mõõduka löögiohu eest, ent see EI OLE purunematu.
- Näokaitset ei tohi muuta.
- Visiiri kriimustumine või mis tahes muul viisil kahjustumine vähendab nähtavust ja arvestatavalt näole tagatavat kaitset, mistõttu tuleb see viivitamata välja vahetada.
- Sellel näokaitseil ei ole filtreerivat toimet. See ei kaitse sulametalli pritsmete, kuumade tahkiste ega elektriõhude eest.
- Võrest visiir (566093) ei kaitse ka vedelikupritsmete ega ultraviolet- ja infrapunakiirguse eest.
- Kontrollige alati ohutusinsenerit üle, et olla kindel, et teile on antud konkreetsesse töitingimustesse sobivad isikukaitsevahendid. Lugege asjakohaseid Euroopa standardeid.
- Kandja naha vastu puutuv materjal võib tundlikul isikul põhjustada allergilise reaktsiooni.
- Kui nii visiiril kui raamil ei ole kõiki ühesuguseid sümboleid (S, F, B ja A), siis vastab näokaitse kui tervikkoost vastavale madalamale kaitseastmele.
- Kui kannate näokaitse all silmanägemist korrigeerivaid prille, siis võib suurel kiirusel liikuvate osakeste eest kaitseks kasutatav kaitsevahend põhjustada kasutajat ohustavat põrust.

CE katse	609732 + 609731/566093 609729 + 609731/566093	CRITT Sport Loisirs Teavitatud asutus nr 0501 ZA du Sanital, 21 rue Albert EINSTEIN 86100 Châtellerault, Prantsusmaa
CE kinnitus	BSI Group The Netherlands B.V Teavitatud asutus nr 2797 Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Holland	
Tootja	BLOUNT EUROPE SA RUE EMILE FRANCOU 5, B-1435 MONT-SAINT-GUIBERT, BELGIA	

ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressilt <http://www.oregonproducts.eu/doc/>.



BLOUNT EUROPE SA
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia
T. + 32 10 30 11 11 F. + 32 10 30 11 99